

International dieselmotorer BD-144 och BD-154

BRÄNSLEINSPRUTNINGSSYSTEM

| <u>Innehållsförteckning</u> | Sid. nr. |
|-----------------------------|----------|
| Inledning | 2 |
| Demontering | 2 |
| Montering | 3 |
| Inställning | 4 |
| Specifikationer | 6 |