



# Skärstål

Levereras i askar om 25 st.



Skärstål	Typ	Passar för	Används för	Modellbeteckning	Årgång		McC.-Drg Internat.
					Deering	McCorm.	
*D 1043	Tandat	Yttersko	Hästsåttermaskin		94-48	42-48	49
D 1052	Slätt	"	"	Utan rensstål	06-34		
D 1364	Tandat	Innersko	"	"	94-43		
D 1739	"	Finger	"	"	94-43		
M 219	Slätt	"	"	"		92-11	
M 219 1/2	Tandat	"	"	"		92-12	
M 314	Slätt	Innersko	"	"		88-13	
MB 314	"	"	"	"		1914	
M 330	"	"	"	Utan rensstål		88-44	
MA 990	Tandat	Yttersko	"	"	40-48	09-44	49
M 39700 E	"	Fingrar	"	Med rensstål		40-48	50
D 1043	"	"	Traktorsåttermaskin	Typ S-21 U			53
"	"	"	"	Typ S-213, S-214			53
M 330	Slätt	"	"	Nr 16-A, 16-H, 16-M, A-21, Cub 22, 25-V, 30	36-48	36-48	48
MA 990	Tandat	Fingrar	"	Nr 16-A, 16-H, 16-M, A-21, Cub 22, 25-V, 30	36-48	36-48	48
*M 39700 E	"	"	"	Typ S-21 U			50
"	"	"	"	Typ DE-22, DF-22			53
"	"	"	"	Typ S-213, S-214			53
"	"	"	"	Typ S-50, S-50 A			50
MA 991	Slätt	"	Slätterlastare				54
Z 54	"	Finger	Ärtskärapparät				54
D 1052	"	"	Självbindare	Ideal och Nya Ideal	99-26		
*H 917 1/2	"	"	"	Nya Ideal m Float. Elev.	17-26		
"	"	"	"	Nr 3, 5, 5-T, 33-34, HA, 1939, 6-T, 35-7-R, 7-LT, 7-T, S-7 LR			49
"	"	"	"		26-48	01-48	
C 1261	"	Innersko	Självavläggare		00-32	29-32	
D 1052	"	Yttersko o Finger	"		00-32	29-32	
I 21	"	"	"	Ej oljebad		90-29	
I 21 1/2	"	"	"	"		90-29	
H 917 1/2	"	Innersko	"	B-64, F-64			53
MA 990	"	Fingrar	Skördetröskor	"			53
11943 K	Tandat	"	"	Nr 52-R och 62	41-48	41-48	49
	Slätt	"	"				

\* Passar även för INTERNATIONAL slättermaskiner och självbindare (årg 44-48)

OBS! Avbildningarna på nästa sida är i naturlig storlek.